



KY 35RB.., 45RB.. beépített rádiós motorok használati, beállítási leírása

1. Távirányító felhangolása (csak a programozandó motor legyen feszültség alatt)

- A motort helyezze feszültség alá, a motor hangjelzést ad (a motor 10 mp-ig programozó üzemmódban van)
- A távirányítón kb 1 mp szünettel nyomja meg a PROGRAM gombot kétszer, majd attól függően, hogy a motorfej jobb vagy bal oldalon van, a távirányító FEL vagy LE gombját egyszer. A motor minden lenyomás után hangjelzést ad.
- A távirányító hangolása ezzel befejeződött.

2. Forgásirány váltás

- Nyomja meg a motorfejen lévő nyomógombot kb. 6 mp-ig. A motor oda-vissza mozgással jelez vissza, hogy vette a parancsot. A forgásirány megfordul.

3. Távirányító másolása (több távirányítót egy motorra felhangolni csak így lehet)

- Nincs szükség áramszünetre. A már feltanított távirányítón kb 1 mp szünettel nyomja meg kétszer a PROGRAM gombot, majd az új távirányítón egyszer a PROGRAM gombot. A motor minden gombnyomás után hangjelzést ad.

4. Távirányító törlése

- Nyomja meg a távirányítón a PROGRAM - STOP - PROGRAM kombinációt. Ezzel a motorra felhangolt összes távirányító törlésre kerül.

5. Végállás állítás (nem kell áramszünet)

- Nyomja meg a távirányítón a PROGRAM - FEL - PROGRAM kombinációt a programozó módba lépéshez.
- Indítsa el a motort a felső végállás beállításához a FEL gombbal. A kívánt végállásnál nyomja meg röviden a STOP gombot, a mozgás leáll. Ezután nyomja folyamatosan a STOP gombot, míg a motor oda-vissza mozgással jelzi a végállás memorizálását.
- Ezután vigye le a távirányító segítségével az árnyékolót a kívánt alsó végállásba, majd állítsa meg a mozgást egy rövid STOP gombbal. Ezután nyomja folyamatosan a STOP gombot, míg a motor oda-vissza mozgással jelzi az alsó végállás memorizálását.

6. Köztes pozíció beállítása (nem kell áramszünet)

- A köztes pozíciót csak a végállások beállítása után lehet rögzíteni és módosításához is újra be kell állítani a végállásokat. Vigye az árnyékolót a kívánt köztes/kedvenc pozícióba, majd nyomja meg hosszan a STOP gombot, amíg a motor egy fel-le mozgással vissza jelez. A köztes pozíció behívása a STOP gomb 3 mp-ig nyomva tartásával lehetséges.



7. Extra akadályérzékelés beállítása

Az extra akadályérzékelés 3 érzékenységi szint közül választható ki. A szintek közötti választás a PROGRAM - STOP - LE gombkombinációval történik.

1. Alapvetően ebben az állapotban van!

A felső és alsó végállástól számítva 20 cm-en belül nem érzékeli az akadályokat, csak a közte lévő távon extra érzékeny. A PROGRAM - STOP - LE gomb kombináció lenyomásánál a motor **egy** fel-le mozgással jelzi vissza ezt a szintet.

2.

A felső végállástól 4 cm-en belül nem érzi az akadályt, az alsó végállástól 8 cm-en belül nem érzi az akadályt, csak a közte lévő távon extra érzékeny. A PROGRAM - STOP - LE gomb kombináció lenyomásánál a motor **kettő** fel-le mozgással jelzi vissza ezt a szintet.

3.

Extra érzékeny akadályérzékelés inaktív a teljes távon. (Továbbra is akadályérzékelős a motor a visszapörgető funkcióval együtt, de csak abban az esetben, ha a merev feltolás gátló megfeszíti a palástot a tokban). A PROGRAM - STOP - LE gomb kombináció lenyomásánál a motor **három** fel-le mozgással jelzi vissza ezt a szintet.

8. Visszapörgető funkció aktiválása / deaktiválása

Kizárólag a lefelé mozgás irányából pörget vissza, felfelé irányból csak kikapcsol a motor.

Aktiválása a PROGRAM - LE - LE gombkombinációval történik (a motor 2 rövid hangjelzést ad), a deaktiválása is ugyanezzel a kombinációval történik (a motor 1 rövid hangjelzést ad)

Csengőkapcsoló rákötése a motorra. (opcionális)

A motor vezetékei közül a fekete és fehér ereket kössük be egy csengő kapcsolóba, így egy távirányítós motor helyi nyomógombos vezérléssel is működtethető. Zalu nyomógomb, 3 állású vagy 2 irányú kapcsoló nem javasolt a működtetéshez!

Megjegyzés: az elektronikus végállású motoroknál a fizikai áramszünetet ki lehet váltani a motorfejen lévő program gomb egyszeri rövid megnyomásával, pl. programozás esetén.