



KY 35SB..., KY45SB.. kapcsolós, akadályérzékelős motorok használati, beállítási leírása

A KY35SB, KY45SB típusú kapcsolós csőmotorok áramszünet/programozó gombbal, elektronikus végállaskapcsolóval, lefagyás, akadályérzékelő és visszatekerő funkcióval vannak ellátva. **Beszerelesnél kötelező a merev feltolásgátlót használni!** Ezek a motorok 5 eres vezetékkel rendelkeznek. A szokásos barna, fekete, zöld/sárga és kék mellett 1 darab fehér vezeték is szerepel, melynek csak a programozó kábellel történő végállásbeállításkor van szerepe. Egyéb esetben nem kell bekötni!!

Automatikus végállásbeállítás:

A motort kösse össze a programozó kábellel vagy kapcsolón keresztül közvetlenül a hálózatra!

Nyomja meg és tartsa is úgy a FEL irányú kapcsolót. A motor felhúzza a felső ütközőig a palástot, befeszítés után automatikusan elindul lefelé. A merev feltolásgátló az alsó végállásnál ráfeszít a palástra, majd a motor visszahúzza a felső végállásba a teljes palástot! A végállásbeállítás befejeződött!

Abban az esetben, ha a palást az alsó végállás beállításánál nem zár teljesen össze, akkor vigye középre a palástot és indítsa el lefelé a motort. A kívánt alsó végállás előtt 15 cm-re nyomja le és tartsa is lenyomva a programozó/zöld gombot a kábelben vagy a motor fejegeységén lévő gombot addig, amíg a merev feltolásgátló az alsó végállásnál ráfeszít a palástra. Ekkor engedje el a programozó gombot! Ahol elengedi, ott lesz az alsó végállás. A végállásbeállítás befejeződött!

Kézi végállásbeállítás:

A programozó/zöld gomb megtalálható a kábelben és a motor fejegeységén is!

Összekötés után adjon egy FEL irányparancsot a motornak, majd nyomja meg a programozó gombot és tartsa is nyomva. A motor addig mozog, míg el nem engedi a gombot! Ahol elengedi, ott lesz a felső végállás.

Ezt követően adjon a motornak egy LE irányparancsot, majd nyomja meg a programozó gombot és tartsa is nyomva. A motor addig mozog, míg el nem engedi a gombot! Ahol elengedi, ott lesz az alsó végállás. A végállásbeállítás befejeződött!

Amennyiben módosítani szeretne a végállásokon, mind a felsőt és alsót is újra kell programozni!

Extra érzékeny akadályérzékelés 3 üzemmódjának beállítása:

1. Alapvetően ebben az állapotban van! Egyéb esetben előhívása a következő: Szüntesse meg a motor áramellátását, majd nyomja le és tartsa nyomva a motor vagy a programozó kábel program gombját és helyezze áram alá a motort (úgy, hogy a gombot nyomva tartja!). 5 másodperc elteltével a motor egyszeri fel/le mozgást végez! Ekkor engedje el gombot! A felső és alsó végállástól 20 cm-en belül nem érzi az akadályt, csak a közte lévő távon extra érzékeny.

2. Szüntesse meg a motor áramellátását, majd nyomja le és tartsa nyomva a motor vagy a programozó kábel program gombját és helyezze áram alá a motort (úgy, hogy a gombot nyomva tartja!). 5 másodperc elteltével a motor kétszeri fel/le mozgást végez! Ekkor engedje el gombot! A felső végállástól 4 cm-en belül nem érzi az akadályt, az alsó végállástól 8 cm-en belül nem érzi az akadályt, csak a közte lévő távon extra érzékeny.

Rollstar-LRO Kft	Tel: 0612880380
1133 Budapest Váci út 94 (Árpád hídnál)	Mobil: +3620955-8545
www.ky-motor.info	info@ky-motor.info
Nyitvatartás: H-P 8-16 óra között	



3. Szüntesse meg a motor áramellátását, majd nyomja le és tartsa nyomva a motor vagy a programozó kábel program gombját és helyezze áram alá a motort (úgy, hogy a gombot nyomva tartja!). 5 másodperc elteltével a motor háromszori fel/le mozgást végez! Ekkor engedje el gombot! Extra érzékeny akadályérzékelés inaktív a teljes magasságban. (Továbbra is akadályérzékelős a visszapörgető funkcióval együtt, de csak abban az esetben, ha a merev feltolás gátló megfeszíti a palástot a tokban).

Visszatekerő funkció aktiválása és deaktiválása:

Vigye a felső végállásba a palástot. Helyezze STOP állapotba a kapcsolót, majd nyomja meg a FEL irányt és 0,5 másodperces késleltetéssel vissza STOP állapotba. Ezt végezze el 3-szor!

A harmadik kombináció elvégzése után 0,5 másodperc múlva nyomja meg a LE irányt és indítsa el a palástot az alsó végállásba! Amint elérte az alsó végállást a palást, helyezze STOP állapotba a kapcsolót, majd nyomja meg a LE irányt és 0,5 másodperces késleltetéssel vissza STOP állapotba. Ezt végezzük el 3-szor!

A sikeres funkció aktiválását a motor egyszeri fel/le mozgással jelzi! A visszatekerő funkció aktiválása befejeződött! A visszatekerő funkció kikapcsolásához ismétlje meg a fenti lépéseket!

Rollstar-LRO Kft	Tel: 0612880380
1133 Budapest Váci út 94 (Árpád hídnál)	Mobil: +3620955-8545
www.ky-motor.info	info@ky-motor.info
Nyitvatartás: H-P 8-16 óra között	