



## **KY 35W., 45W., 45W-K.. wifis, akadályérzékelős motorok használati, beállítási leírása**

### **1. Távirányító felhangolása** (csak a programozandó motor legyen feszültség alatt)

- A motort helyezze feszültség alá, a motor hangjelzést ad (a motor 10 mp-ig programozó üzemmódban van)
- A távirányítón kb 1 mp szünettel nyomja meg a P2 gombot kétszer, majd attól függően, hogy a motorfej jobb vagy bal oldalon van, a távirányító FEL vagy LE gombját egyszer. A motor minden lenyomás után hangjelzést ad.
- A távirányító hangolása ezzel befejeződött.

### **2. Forgásirány váltás**

- Nyomja meg a motorfejen lévő nyomógombot kb. 6 mp-ig. A motor oda-vissza mozgással jelez vissza, hogy vette a parancsot. A forgásirány megfordul.

### **3. Távirányító másolása** (több távirányítót egy motorra felhangolni csak így lehet)

- Nincs szükség áramszünetre. A már feltanított távirányítón kb 1 mp szünettel nyomja meg kétszer a P2 gombot, majd az új távirányítón egyszer a P2 gombot. A motor minden gombnyomás után hangjelzést ad.

### **4. Távirányító törlése**

- Nyomja meg a távirányítón a P2 - STOP – P2 kombinációt. Ezzel a motorra felhangolt összes távirányító törlésre kerül.

### **5. Végállás állítás / törlés**

- Automata üzemmódban áramszünet után indítsa el az árnyékolót fel irányban. A felső ütközőt érzékelve a motor megáll, háromszor sípol, és oda-vissza mozgással jelzi, hogy a felső végállás be van állítva. Ezután a távirányítón nyomja meg a LE gombot, és várja meg, amíg a redőny teljesen le nem megy. Az alsó ütközőnél a motor automatikusan megáll, háromszor sípol, és mozgással visszajelzi, hogy be van állítva az alsó végállás.
- Kézi üzemmódban vigye fel az árnyékolót a kívánt felső végállásba a távirányító segítségével. Ezután nyomja meg a P2 - FEL – FEL gombkombinációt a távirányítón. A motor hangjelzéssel és oda-vissza mozgással jelzi a felső végállás memorizálását. Ezután vigye le az árnyékolót a kívánt alsó végállásba a távirányító segítségével, és nyomja meg a P2 - LE – LE gombkombinációt a távirányítón. A motor hangjelzéssel és oda-vissza mozgással jelzi az alsó végállás memorizálását.
- A végállások törléséhez nyomja meg a távirányítón a P2 - LE – P2 gombkombinációt.



-Köztes pozíció beállításához vigye az árnyékolót a kívánt pozícióba, majd nyomja meg háromszor a STOP gombot. A motor háromszori sípolással és oda-vissza mozgással jelzi, hogy a köztes pozíció beállítása megtörtént. A beállított köztes pozíciót a STOP gomb 2 másodpercig tartó folyamatos megnyomásával lehet behívni. A köztes pozíció törléséhez vigye az árnyékolót a beállított köztes pozícióba, majd nyomja meg négyszer a STOP gombot. A motor háromszori sípolással és oda-vissza mozgással jelzi a köztes helyzet törlését.

## 6. Akadályérzékelés és visszatekerés funkció

Amennyiben megtörtént a végállások beállítása, azután lehet az akadályérzékeléssel kapcsolatos beállításokat elvégezni.

Az akadályérzékelés érzékenységének állításához csináljon áramszünetet. Ezután nyomja meg a P2-STOP-LE kombinációt a távirányítón. A motor sípolással 3 különböző üzemmódot jelez vissza.

1 sípolás: a felső 15 cm-en belül nincs akadályérzékelés, utána alacsony érzékenységgel érzékeli az akadályt.

2 sípolás: a felső 15 cm-en belül nincs akadályérzékelés, utána magas érzékenységgel érzékeli az akadályt.

3 sípolás: a teljes úton nincs akadályérzékelés és visszatekerés.

Az üzemmódok között a P2-STOP-LE gombkombinációval tud váltani.

## 7. Alkalmazás használata és rövidített leírása

Előfeltételek: A motoron a végállás állítása megtörtént, a helyszínen stabil 2,4 GHz-es WIFI hálózat működik.

Töltse le a Smart Life alkalmazást.

Indítsa el az alkalmazást, és regisztráljon egy felhasználói fiókot a sign up menüponttal. A kapott hat számjegyű kódot írja be a szövegmezőbe.

Lépjen be az alkalmazásba az email cím és a választott jelszó segítségével.

Nyomja meg az alkalmazás fő képernyőjén a jobb felső sarokban lévő + jelet.

A megjelenő képernyőn válassza ki a manuális hozzáadást (add manualy, ez van alapból beállítva).

A bal oldali sávon válassza ki a háztartási kisgépek pontot.

A jobb oldali sávon görgessen lefelé a motor elnevezésű részig. Itt válassza ki a függöny (WIFI) pontot.

Válassza ki a WIFI hálózatot és adja meg a hálózati jelszót majd nyomja meg a next gombot.



Nyomja meg az alkalmazás képernyőjén lévő confirm indicator rapidly blink (a megerősítés jelző gyorsan villog) melletti karikát, majd a next gombot. Amennyiben az alkalmazás nem találja a motort a wifi hálózaton, nyomja meg háromszor a motorfejen lévő program gombot és kezdje előről a beállítást.

Várja meg, amíg az alkalmazás azonosítja az új motort. Több WIFI's motor esetén a keresésre az összes motor megjelenik a találati listában. Egyesével azonosítsa a motorokat úgy, hogy az adott motornál elindítja az egyik irányba a mozgást.

Ha megtörtént az azonosítás, egyedi névvel nevezze el a motort, majd a mentés (save) gombbal rögzítse a beállításokat.

Az elmentett motor a főképernyőre kerül, ha rákattint az ikonjára, a motor direkt vezérlési oldalára kerül. Itt tudja a kiválasztott motort működtetni.

## **7. Műszaki paraméterek, probléma megoldás**

A motor kizárólag 2,4 GHz WIFI hálózattal működik, 5 GHz-es WIFI-n nem. Amennyiben dual router van telepítve, kapcsolja le az 5 GHz-es átvitelt, vagy válassza szét a két hálózatot. Ezután a 2,4 GHz hálózatra állítsa be a motort.

A WIFI antennát soha ne rögzítse a motor hálózati kábeléhez, vagy az antennához, álljon külön tőle, és ne érjen hozzá a redőnytokhoz se.

Amennyiben az alkalmazás automatikusan nem találja meg a motort, nyomja meg háromszor a motorfejen lévő program gombot röviden, kb. fél másodperc különbséggel, majd indítsa újra a keresést az alkalmazásban.

**Megjegyzés:** az elektronikus végállású motoroknál a fizikai áramszünetet ki lehet váltani a motorfejen lévő program gomb egyszeri rövid megnyomásával, pl. programozás esetén.