



KY 12RE-0.6, 12RE-0.8 beépített rádiós pliszé motor használati, beállítási leírása

1. Távirányító felhangolása (csak a programozandó motor legyen feszültség alatt)

- A motort helyezze feszültség alá, a motor hangjelzést ad (a motor 10 mp-ig programozó üzemmódban van)
- A távirányítón kb 1 mp szünettel nyomja meg a PROGRAM gombot kétszer, majd attól függően, hogy a motorfej jobb vagy bal oldalon van, a távirányító FEL vagy LE gombját egyszer. A motor minden lenyomás után hangjelzést ad.
- A távirányító hangolása ezzel befejeződött.

2. Távirányító másolása (több távirányítót egy motorra felhangolni csak így lehet)

- Nincs szükség áramszünetre. A már feltanított távirányítón kb 1 mp szünettel nyomja meg kétszer a PROGRAM gombot, majd az új távirányítón egyszer a PROGRAM gombot. A motor minden gombnyomás után hangjelzést ad.

3. Távirányító törlése

- Nyomja meg a távirányítón a PROGRAM - STOP - PROGRAM kombinációt. Ezzel a motorra felhangolt összes távirányító törlésre kerül.

4. Végállás állítás (nem kell áramszünet)

- Nyomja meg a távirányítón a PROGRAM - FEL - PROGRAM kombinációt a programozó módba lépéshez.
- Indítsa el a motort a felső végállás beállításához a FEL gombbal. A kívánt végállásnál nyomja meg röviden a STOP gombot, a mozgás leáll. Ezután nyomja folyamatosan 3 másodpercig vagy ötször a STOP gombot, míg a motor oda-vissza mozgással jelzi a végállás memorizálását.
- Ezután vigye le a távirányító segítségével az árnyékolót a kívánt alsó végállásba, majd állítsa meg a mozgást egy rövid STOP gombbal. Ezután nyomja folyamatosan 3 másodpercig vagy ötször a STOP gombot, míg a motor oda-vissza mozgással jelzi az alsó végállás memorizálását.
- Végállás törléséhez nyomja meg aP2- le-P2 kombinációt, amit a motor mozgással visszajelez. Ebben az esetben a köztes pont is törlődik.

5. Köztes pozíció beállítása (nem kell áramszünet)

- A köztes pozíciót csak a végállások beállítása után lehet rögzíteni, és módosításakor is újra be kell állítani a végállásokat. Vigye az árnyékolót a kívánt köztes/kevenc pozícióba, majd nyomja meg a P2 - STOP - STOP kombinációt, amíg a motor egy fel-le mozgással vissza jelez. A köztes pozíció behívása a STOP gomb 3 mp-ig nyomva tartásával lehetséges.



6. Köztes pozíció törlése

- Nyomja meg a távirányítón a P2 - STOP - STOP kombinációt, amire a motor oda-vissza mozgással reagál. A köztes pozíció törlése megtörtént.

7. Szakaszos mozgás beállítása

- Lehetőség van a folyamatos mozgás helyett szakaszosan mozgatni az árnyékolót. Ennek a beállításához nyomja meg a távirányítón a PROGRAM - FEL - LE kombinációt, és a motor átvált szakaszos üzemre. A funkció törléséhez ismételtén nyomja meg a PROGRAM - FEL - LE kombinációt.