



KY T1675, T1676 időprogramos távirányítók használati leírása



Előlap kezelőszervek

- + Idő beállítás gombja (többcsatornás távirányító esetében csatornaváltás is)
- ° Mód gomb
- Idő / funkció véglegesítés gombja (többcsatornás távirányító esetében csatornaváltás is)
- ^ Fel irány gombja
- STOP gomb
- ∨ Le irány gombja

A + gomb (idő beállítás gomb) és a ° mód gomb együttes lenyomása helyettesíti a PROGRAM vagy P2 gombot, a leírás további részében is.

1. Távirányító felhangolása (csak a programozandó motor legyen feszültség alatt)

- A motort helyezze feszültség alá, a motor hangjelzést ad (a motor 10 mp-ig programozó üzemmódban van)
- A távirányító hátoldalán kb 1 mp szünettel nyomja meg a egyszerre az **Idő beállítás** és a **Mód gombot** (együttesen PROGRAM vagy P2) gombot kétszer, ilyenkor a kijelzőn is megjelenik a P2 felirat. Majd attól függően, hogy a motorfej jobb vagy bal oldalon van, a távirányító FEL vagy LE gombját egyszer. A motor minden lenyomás után hangjelzést ad.
- A távirányító hangolása ezzel befejeződött.

2. Forgásirány váltás

- Amennyiben a hangolás után a motor fordított irányban működik, kapcsolja le a feszültséget 5 mp-re, majd az újabb feszültség alá helyezés után ismételje meg a hangolást az ellenkező irányú gombbal. A forgásirány megfordul.



3. Távirányító másolása (több távirányítót egy motorra felhangolni csak így lehet)

- Nincs szükség áramszünetre. A már feltanított távirányítón kb 1 mp szünettel nyomja meg kétszer a PROGRAM gombot, majd az új távirányítón egyszer a PROGRAM gombot. A motor minden gombnyomás után hangjelzést ad.

4. Távirányító törlése

- Nyomja meg a távirányítón a PROGRAM - STOP - PROGRAM kombinációt. Ezzel a motorra felhangolt összes távirányító törlésre kerül.

5. Időprogram beállítása

Pontos idő beállítása

- Nyomja meg a távirányítón a ° Mód gombot és állítsa a kijelzőt MAN (manual) állásba.
- Nyomja meg az + idő beállítás gombját és tartsa folyamatosan nyomva (10 mp-ig) amikor is a kijelzőn az óra el kezd villogni.
- Most a távirányítón lévő LE/FEL gombokkal állítsa be a pontos időt, majd ha kész, nyomja meg ismét a + gombot a percek beállításához, majd újabb + gomb nyomás után a napok beállításához, a véglegesítéshez nyomja hosszan a - Idő / funkció véglegesítés gombját.

Csatornák időprogramozása

- Nyomja meg a távirányító hátulján ° mód gombot és állítsa a kijelzőt AUTO (automata) állásba. Válassza ki a távirányítón a programozni kívánt csatornát a + vagy - gomb segítségével.
- A kiválasztott csatornán hosszan nyomja le a + idő beállítás gombját, megjelenik a reggeli felhúzási idő, utána röviden még egyszer nyomja meg az + idő beállítás gombját, el kezd villogni a kijelzőn.
- Állítsa be a kívánt időt a LE/FEL gombokkal, ha ezzel kész van, nyomja meg a ° Mód gombot, a távirányító átvált az esti zárási időre. Állítsa be a kívánt időt a LE/FEL gombokkal, a beállítás rögzítéséhez nyomja hosszan az + idő beállítás gombját

Működési módok

Működési mód kiválasztása ° mód gomb megnyomásával

- „Man” a redőnyök csak kézzel működtethetők, a beállított időprogram inaktív.
- „AUTO” (automata) üzemmód, mellyel a beprogramozott csatornák automatikusan működnek.
- „Random” (automata) üzemmód, mellyel jelenlét szimulációt lehet létrehozni, pl. nyaralás alatt



Kiegészítések

Az időprogram beállításánál a felhúzási és zárási idő között több mint 1 óra intervallumot kell beállítani, rövidebb időintervallum esetén az időprogram nem fog működni.

Többcsatornás távvezérlő esetén az időprogram aktiválása után állítsa a távirányítót a közös csatornára.