



KY T510 rezgésérzékelő használati, beállítási leírása

Előkészítés

- Csúsztassa el az érzékelő fedelét, és vegye le.
- A fekete műanyag borítást vegye ki az érzékelő tokjából.
- Tegye be az elemeket a rajz alapján.
- A fokozat kapcsoló gyárilag 0-ra van állítva, ez maradjon így a programozás végéig.

Programozás

- Másolja fel a kézi távirányítóról az érzékelőt

Másolás: (nem kell előtte áramszünet) A felprogramozott kézi távirányító hátulján nyomja le a P2-es gombot kétszer, majd közvetlenül utána egyszer a DC510-en lévő kis fekete P” gombot! 6 mp-en belül nyomja le a gombokat, a motor egy hosszú csipogó hanggal jelzi majd a sikeres programozást.

- A fokozatkapcsolót most állítsa 6-os fokozatra. (közepes erősségű szélre fog behúzni)
- Tegye a helyére a fekete műanyag fedőt és csúsztassa vissza a burkolatot.
- Szerelje fel az érzékelőt a napellenző homlokfalára és a beállítás befejeződött



Rollstar-LRO Kft

1133 Budapest Váci út 94 (Árpád hídnál)
www.ky-motor.info
 Nyitvatartás: H-P 8-16 óra között

Tel: 0612880380
 Mobil: +3620955-8545
info@ky-motor.info