



### KY RW02 WIFI-s rádióvevő használati leírása

Kösse be az RW02 egységet az alábbi ábra alapján.

**A bekötést mindig szakember végezze és a beszerelés alatt bizonyosodjon meg róla, hogy nincs feszültség alatt az egység!!!**



Elektromos bekötés:

S – a fizikai kapcsoló közös pontjának bekötése

N- a motor nulla vezetékének bekötése

Nin – a hálózati nulla vezeték bekötése

Lin – a hálózati fázis vezeték bekötése

L1, L2 – a motor irányainak bekötése

sárga, piros vezeték – a fizikai kapcsoló irányainak bekötése

A KY RW 02 rádióvevő segítségével minden olyan kapcsolós motor ellátható távirányítós és WIFI-s vezérléssel, ami eddig kizárólag fali kapcsolóval volt működtethető, legyen szó redőny, napellenző, roletta, szalagfüggöny, vagy zsaluzia meghajtásról. Egy RW02 egység egy motort képes meghajtani. A maximális teljesítmény leadás 600 W, ezzel igazodik a nagyobb teljesítményű napellenző motorok igényeihez is.

Rollstar-LRO Kft  
1133 Budapest Váci út 94 (Árpád hídnál)  
www.ky-motor.info  
Nyitvatartás: H-P 8-16 óra között

Tel: 0612880380  
Mobil: +3620955-8545  
info@ky-motor.info



### **1. Távirányító felhangolása**

- bekötés után helyezze az egységet feszültség alá, és nyomja meg röviden a hátoldalon található SET gombot röviden ( $< 1$  mp), a motor oda-vissza mozgással jelez.
- A távirányítón kb 1 mp szünettel nyomja meg a PROGRAM gombot kétszer, majd attól függően, hogy a motorfej jobb vagy bal oldalon van, a távirányító FEL vagy LE gombját egyszer. Az egység folyamatos hangjelzést ad, és oda-vissza mozgással is jelez.
- A távirányító hangolása ezzel befejeződött.

### **2. Forgásirány váltás**

- Amennyiben a hangolás után a motor fordított irányban működik, kapcsolja le a feszültséget 5 mp-re, majd az újabb feszültség alá helyezés után ismétlje meg a hangolást az ellenkező irányú gombbal. A forgásirány megfordul. Másik megoldásként cserélje meg a csatlakozók közül a motor két irányát vivő vezetékét.

### **3. Távirányító másolása** (több távirányítót egy motorra felhangolni csak így lehet)

- Adjon áramszünetet az RW02 egységnek, majd kb. 5 másodperc múlva kapcsolja vissza a feszültséget. A már feltanított távirányítón kb 1 mp szünettel nyomja meg kétszer a PROGRAM gombot, majd az új távirányítón egyszer a PROGRAM gombot. A motor minden gombnyomás után hangjelzést ad.

### **4. Távirányító törlése**

- Nyomja meg a távirányítón a PROGRAM - STOP - PROGRAM kombinációt. Ezzel a motorra felhangolt összes távirányító törlésre kerül.

### **5. Pontszerű mozgás**

- Áramszünet után nyomja meg a távirányítón a PROGRAM – FEL – PROGRAM kombinációt. Az RW02 egység hangjelzéssel és oda-vissza mozgással jelzi a beállítást. A pontszerű mozgás kikapcsolásához ismétlje meg az előző parancssort.

### **Extra funkciók**

#### **1. WIFI funkciók alaphelyzetbe állítása**

- Áramszünet után nyomja meg gyorsan háromszor a hátoldali SET gombot. Az egység háromszori sípolással jelez vissza. Ezzel a WIFI beállítások törlődtek.

#### **2. Forgásirány megfordítása a beállító gomb segítségével**

- Áramszünet után nyomja meg hosszan (kb. 5 mp) a hátoldali SET gombot, amíg az egység visszajelez 3 sípolással és oda-vissza mozgással. Ekkor azonnal engedje el a nyomva tartott SET gombot. A motor forgásiránya megfordult.



### **3. A távirányító törlése az RW02 egységről**

- Áramszünet után nyomja meg hosszan (kb. 5 mp) a hátoldali SET gombot, amíg az egység visszajelez 3 sípolással és oda-vissza mozgással. Tartsa tovább nyomva a SET gombot. Az RW02 egység újra 3 sípolással és oda-vissza mozgással jelez. Engedje el a SET gombot. Az egységről törlődtek a beállított távirányítók és a pontszerű mozgás is alapállapotba állt. A WIFI beállítások azonban változatlanul megmaradtak.

Az RW02 egység kapcsoló jellegénél fogva nem képes a hozzá csatlakoztatott motor aktuális állapotának visszajelzésére, nem kétirányú kommunikációs.