



KY DD7002B kényelmi rendszer leírása



Előfeltételek:

Az árnyékolók fel vannak szerelve, és kézi távirányítóval működtethetők.
Stabil 2,4 GHz-es WIFI hálózat működik.

A használathoz töltsse le a Connector – Motor talks back alkalmazást a Google Play vagy az iStore központból és telepítse fel mobiltelefonra vagy tabletre.

A telepítés menete:

1. Csatlakoztassa az eszközt a mellékelt USB kábellel egy szabad USB terminálba, vagy használjon különálló 5 V-os USB töltőt mini USB csatlakozóval.
2. Indítsa el az alkalmazást, és válassza a Sign up (regisztráció) menüpontot. Itt válassza ki az email cím alapján történő regisztrációt, majd adja meg az email címét, és nyomja meg a Send (küldés) gombot.
3. A megadott email címre érkezett regisztrációs számot írja be az új ablakba, majd adjon meg egy tetszőleges (és megjegyezhető) jelszót. Ezután nyomja meg a Done (kész) gombot.
4. A regisztrációt követően most már be tud lépni a kiválasztott email cím és jelszó kombinációval a Sign in (bejelentkezés) menüponttal a felhasználói fiókjába és az alkalmazás fő képernyőjébe.
4. Először adja hozzá az eszközt az Add New Device gombra nyomva, és válassza ki a Bridge eszközt, majd kövesse a megjelenő utasításokat.
5. Válassza ki a WIFI hálózatot, amelyiken az eszközt használni szeretné, és adja meg a WIFI hálózat jelszavát, és csatlakozzon hozzá.
6. Amennyiben az eszközön a visszajelző LED pirosan villog, nyomja meg hosszan az eszköz gombját, amíg a LED lilás színre vált, jelezve, hogy csatlakozási módba lépett. Lépjen ki az alkalmazásból az aktív ablak lecsukása vagy az összes aktív ablak mutatása (multitask) gomb segítségével (ne használja a vissza gombot a kilépéshez) a telefon vagy tablet WIFI menüpontjába, ahol látni fog egy ConnectorXXXXXXX hálózatot. Válassza ki csatlakozáshoz, majd lépjen vissza az alkalmazásba a multitask gomb segítségével, ahol elindul egy visszaszámlálás.
A visszaszámlálás közben az eszköz villoghat zölden (ami a folyamatban lévő csatlakozást jelzi), és utána átvált kék színre, ami a csatlakozási folyamat végét jelzi, a visszaszámlálás megáll. A képernyőn megjelenő Next felirattal lépjen tovább a következő ablakra, ahol a Done (kész) gombbal véglegesítheti a beállítást. Ezután nevezze el a Bridge eszközt.

Rollstar-LRO Kft
1133 Budapest Váci út 94 (Árpád hídnál)
www.ky-motor.info
Nyitvatartás: H-P 8-16 óra között

Tel: 0612880380
Mobil: +3620955-8545
info@ky-motor.info



A telepítés után előfordulhat, hogy az egység új firmware frissítést jelez. Ilyen esetben töltsse le a frissítést a további beállítások előtt. A frissítés automatikus, a már beállított értékek, paraméterek nem fognak megváltozni

A telepítés után a fő képernyőre kerül, ahol a felső sorban bal oldalon a főmenüt lehet megtalálni, jobb szélén pedig a + jellel lehet különböző egységeket, funkciókat hozzáadni a rendszerhez.

Főmenü

A főmenü felső részén a felhasználói fiókhoz tartozó email cím, felhasználói név, és egyedi fotó (ha be van állítva) jelenik meg. Ha megnyomja a felső részt, akkor a beállítás menübe lép, ahol személyre lehet szabni a felhasználói fiók beállításait.

Location – Földrajzi koordináta beállítása. Ez az Astro funkcióhoz jelent segítséget. Az Astro funkcióval a napfelkeltéhez és napnyugtához lehet automatikusan állítani az árnyékolók nyitását és zárását.

Room – Szoba beállítások

Device – Eszköz beállítások

Scene – Jelenet beállítások

Timer – Időzítő beállítások

More IoT settings – Amazon alexa, Google Assistant, IFTTT beállítások

Help – Segítségkérés videóval, visszajelzés küldés, GYIK

Messages – a rendszer üzeneteinek megjelenítése

Felső menüsor

Lényegében megegyezik a főmenü Room, Scene, Timer pontjaival.

Room beállítások

Legelőször célszerű az ingatlanban lévő helyiségeket elnevezni, ahol az árnyékolók működnek. Ehhez lépjen a Room (szoba) fülre, majd nyomja meg a képernyőn megjelenő Add New Room (szoba hozzáadása) felületet. Nevezzen el minden szobát, és válasszon hozzá egy képet az előre beállított képek közül. A jobb felső sarokban lévő ... szimbólummal saját képet tud hozzáadni. Ha kész, a beállításokat a Done (kész) gombbal tudja véglegesíteni.

Célszerű előre beállítani a szobákat, de utólagos hozzáadásra is van lehetőség.

Árnyékoló motorok beállítása

Amennyiben a szobák listája végleges, hozzá kell adni az egyes szobákban lévő árnyékoló motorokat. Ehhez a főmenüben lépjen a kiválasztott szobára, majd nyomja meg a jobb felső sarokban lévő + szimbólumot. A megjelenő új ablakban válassza ki a hozzáadni kívánt eszközt. Nyomja meg a rádiós motor képét, és utána válassza ki az árnyékoló típusát. Nyomja meg a Next gombot, és a rendszer mutatja a már beállított eszköz (eszközök) listáját, amihez a motort hozzá szeretné rendelni. Újabb Next gombnyomás után eldöntheti, hogy távirányító, vagy motor alapján szeretné hozzárendelni az eszközt



Hozzárendelés motor alapján

Nyomja meg a By Motor felületet. Elektronikus végállású BIDI motor esetében nyomja meg és tartsa nyomva a motorfejen lévő gombot, amíg a motor egy oda vissza mozgással nem jelez, majd nyomja meg a Next gombot, amire elindul egy visszaszámlálás, és a motor csatlakozni kezd a rendszerhez. Ha a rendszer felismerte a motor, nevezze el, és állítsa be a listából, melyik szobában található. Majd nyomja meg a Done gombot a véglegesítéshez.

Hozzárendelés távirányító alapján

Nyomja meg a By Remote gombot. Elektronikus végállású BIDI motor esetében nyomja meg kétszer a távirányító P2 gombját, majd nyomja meg a Next gombot. Elindul a visszaszámlálás, és a motor csatlakozni kezd a rendszerhez. Ha a csatlakozás megtörtént, nevezze el a motort és állítsa, be a listából melyik helyiségben van, majd nyomja meg a Done gombot.

Amennyiben a rendszer nem ismeri fel a motort vagy nem biztos benne, hogy az adott motor BIDI (kétirányú kapcsolattal rendelkező) motor, a visszaszámlálás vége után indítsa el újra visszaszámlálást, majd folyamatosan nyomja a távirányító STOP gombját, amíg a kijelzőn megjelenik egy kék pipa, jelezve, hogy a motor csatlakozott. A Next gombot lenyomva be kell állítani a motor egyedi elnevezését, és a helyiséget, ahol az árnyékoló található. A Done gombbal véglegesítheti a beállításokat.

A fentieket ismételje meg minden árnyékoló motor esetében. A rendszer kompatibilis minden beépített rádióvevővel ellátott, vagy külső rádióvevővel ellátott árnyékoló motorral, akár nem BIDI-s motorokkal is.

Scene (jelenet) beállítások

A Scene (jelenetek) menüpont tökéletesen alkalmas több árnyékoló együttes mozgására egy gombnyomás segítségével, hasonlóan mint a több csatornás távirányítók közös csatornája. Ehhez lépjen a fő képernyőn a Scene menüpontra. Nyomja meg az Add New Scene (új jelenet hozzáadása) felületet. Nevezze el a jelenetet és válasszon hozzá egy képet. Ezután az Add New Device (új eszköz hozzáadása) pont segítségével válassza ki a listából a már beállított motorok közül amelyeket mozgatni szeretné. Minden egyes motornál határozza meg, milyen parancsot hajtson végre, ha elindítja a jelenetet. Amikor elkészült, nyomja meg a jobb felső sarokban lévő Done feliratot kétszer. Az elkészült jelenet megjelenik a Scene menüpont alatt a listában. Nyomjon rá a listában a kívánt jelenetre, és a Start gomb lenyomása után indul a jelenet. A beállított jelenetet a fogaskerék szimbólum megnyomásával tudja módosítani vagy javítani, időzítő funkciót hozzáadni, vagy tudja törölni.



Timer (időzítő) beállítások

Időzített feladatokhoz nyomja meg a fő képernyőn a Timer gombot. majd az Add New Timer (új időzítő hozzáadása felületet. Ezután képernyő alján válassza ki, hogy az időzítés egyetlen motorra, vagy komplett jelenetre vonatkozzon. HA az első választja, akkor megjelenik a már beállított motorok listája, amiből ki lehet választani, hogy melyik motorra vonatkozzon az időzítés. A Next gomb lenyomásával továbblép az opciók közé. Itt tudja kiválasztani, hogy a motor milyen irányban kezdjen el mozogni, illetve azt, hogy a hét mely napjain (munkanapokon, hétvégén, vagy a hét összes napján) legyen aktív az időzítő. Ehhez nyomja meg az adott naphoz tartozó feliratmezőt. Kék szín esetén aktív az adott naphoz tartozó beállítás, szürkénél inaktív. Itt lehet beállítani, hogy fix időpontban történjen az időzítés, vagy Sunset (naplemente) vagy Sunrise (napfelkelte) aktiválja a kívánt időzítést. Ez az Astro funkció, ami a folyamatosan a naphoz igazítja az időzítést. Ezeknél a beállításoknál lehetőség van a pontos időponttól eltérni +/- 2 órás intervallumban.