



## **KY 45RT.. tokozott napellenzőbe szerelhető motorok használati, beállítási leírása**

### **1. Távirányító felhangolása** (csak a programozandó motor legyen feszültség alatt)

- A motort helyezze feszültség alá, a motor hangjelzést ad (a motor 10 mp-ig programozó üzemmódban van)
- A távirányítón kb 1 mp szünettel nyomja meg a PROGRAM gombot kétszer, majd attól függően, hogy a motorfej jobb vagy bal oldalon van, a távirányító FEL vagy LE gombját egyszer. A motor minden lenyomás után hangjelzést ad.
- A távirányító hangolása ezzel befejeződött.

### **2. Végállás állítás**

- Nyomja meg a távirányítón a PROGRAM - FEL - PROGRAM kombinációt a programozó módba lépéshez.
- Indítsa el a motort a távirányító segítségével az alsó végállás felé. A végállás elérésénél nyomja meg egyszer a STOP gombot, majd nyomja folyamatosan a STOP gombot, amíg a napellenző visszajelez egy oda-vissza mozgással.
- Ezután vigye le a távirányító segítségével az árnyékolót a felső pozícióba, egészen addig, amíg a napellenző tokja bezárul, ezt egy hangjelzés is követi, és a motor önmagától meg nem áll.

### **3. Beállított végállás törlése**

- Nyomja meg a távirányítón a PROGRAM - LE - PROGRAM kombinációt. A motor visszajelez egy oda-vissza mozgással. A végállások törölve vannak.

### **4. Távirányító másolása** (több távirányítót egy motorra felhangolni csak így lehet)

- Nincs szükség áramszünetre. A már feltanított távirányítón kb 1 mp szünettel nyomja meg kétszer a PROGRAM gombot, majd az új távirányítón egyszer a PROGRAM gombot. A motor minden gombnyomás után hangjelzést ad.

### **5. Távirányító törlése**

- Nyomja meg a távirányítón a PROGRAM - STOP - PROGRAM kombinációt. Ezzel a motorra felhangolt összes távirányító törlésre kerül.