



KY V118 napelemes szél- és fényérzékelő használati, beállítási leírása

- Először tanítsa rá a kézi távirányítót a motorra, majd onnan másolja át a szél/fény érzékelőre a parancsot.
- Másolás: nem kell hozzá áramszünet. A felprogramozott kézi távirányító hátoldalán nyomja meg kétszer a P2 gombot (kettőt sípol a vevő), majd nyomja meg egyszer a szél/fény érzékelő alján található „P” gombot (a vevő többször sípol, jelezve, hogy kész a programozás).
- Az érzékelő alján lévő „Fel nyíl” gomb egy vészbehúzó gomb. A programozás utáni működés tesztelésére használható.
- Ha az érzékelő fordítva működött az árnyékolót (szélre kinyit) vagy az „Fel nyíl” gomb megnyomása után az árnyékoló bezárás helyett kinyit, akkor a kézi távirányítót tanítsa fel újra a vevőre a fordított irányban, majd onnan másolja át újra a szél/fény egységet.

Beállítás

- Nyomja le 3 mp-ig a fény gombot (nap jel), amíg el kezd villogni az aktuálisan beállított érték. Ezután nyomja meg röviden a fény gombot addig, amíg a kívánt értékre nem lép! A beállítás után várjon, amíg a villogás eláll. Ugyanez a beállítás a szélre is (3 kis vonal jelzi).

Tényleges fény és szél érték megtekintéséhez nyomja meg kétszer egymás után a szél vagy a nap gombot. Ezt követően megjelennek a kijelzőn a beállított értékek.

A kijelző csak 1 adat mutatóására képes, elsötétedése után hívható be a másik adat!

Szél értékek:

0-s fokozat esetén a szélérzékelő inaktív!

1-es fokozat esetén már 15 km / h-s szélre behúzza a napellenzőt

2-es fokozat esetén 30 km / h-s szélre behúzza a napellenzőt

3-es fokozat esetén csak 45 km / h-s szélre húzza be a napellenzőt

Fény értékek:

0-s fokozat esetén a fényérzékelő inaktív!

1-es fokozat esetén már 15 KLUX fényre kiengedi a napellenzőt

2-es fokozat esetén 30 KLUX fényre kiengedi a napellenzőt

3-es fokozat esetén 45 KLUX fényre kiengedi a napellenzőt

4-es fokozat esetén csak 60 KLUX fényre engedi ki a napellenzőt

Abban az esetben, ha a beállított érték alatt mér a fényérzékelő, akkor automatikusan behúzza a napellenzőt.

Széltiltás esetén nincs blokkolási idő, a napellenzőt / zsaluziát azonnal ki lehet engedni. Javasolt várni a behúzás után kb. 10 percet, és ellenőrizni, hogy a szellőkések megszűntek.

Rollstar-LRO Kft

1133 Budapest Váci út 94 (Árpád hídnál)

www.ky-motor.info

Nyitvatartás: H-P 8-16 óra között

Tel: 0612880380

Mobil: +3620955-8545

info@ky-motor.info