



Smart Life alkalmazás rövidített leírása

1. Motor hozzáadása

Előfeltételek: A motoron a távirányító hangolás és a végállás állítás megtörtént, a helyszínen stabil wifi hálózat működik.

Töltse le a Smart Life alkalmazást. **Az alkalmazás kizárólag 2,4 GHz-es WIFI hálózattal kompatibilis!**

Indítsa el az alkalmazást, és regisztráljon egy felhasználói fiókot az Új fiók hozzáadása menüponttal. A kapott hat számjegyű kódot írja be a szövegmezőbe.

Lépjen be az alkalmazásba az email cím és a választott jelszó segítségével.

Nyomja meg az alkalmazás fő képernyőjén a jobb felső sarokban lévő + jelet.

A megjelenő képernyőn válassza ki a manuális hozzáadást (add device). A bal oldali sávon válassza ki a háztartási kisgépek pontot. A jobb oldali sávon görgessen lefelé a motor elnevezésű részig. Itt válassza ki a függöny (WiFi) pontot.

Válassza ki a wifi hálózatot és adja meg a hálózati jelszót majd nyomja meg a next gombot. Nyomja meg az alkalmazás képernyőjén lévő confirm indicator rapidly blink (a megerősítés jelző gyorsan villog) melletti karikát, majd a next gombot. Amennyiben az alkalmazás nem találja automatikusan a motort a wifi hálózaton, nyomja meg háromszor a motorfejen lévő program gombot röviden, kb fél másodperces intervallummal, és kezdje előlről a beállítást.

Várja meg, amíg az alkalmazás azonosítja az új motort. Több wifis motor esetén a keresésre több motor megjelenhet a találati listában. Egyesével azonosítsa a motorokat úgy, hogy az adott motornál elindítja az egyik irányba a mozgást.

Ha megtörtént az azonosítás, egyedi névvel nevezze el a motort a jobb felső sarokban lévő ceruza ikon segítségével, majd a mentés (save) gombbal rögzítse a beállításokat. Az elmentett motor a főképernyőre kerül, ha rákattint az ikonjára, a motor direkt vezérlési oldalára kerül. Itt tudja a kiválasztott motort működtetni.

2. Motor törlése

Válassza ki a törlendő motort, és lépjen be a motor kezelőképernyőjébe a főoldalról.

Nyomja meg a jobb felső sarokban lévő ceruza ikont a szerkesztéshez.

A megjelenő képernyőn görgessen lefelé és nyomja meg az eszköz eltávolítása feliratot.

Válasszon a megjelenő opciók közül, és nyomja meg.

3. Otthon, szobák létrehozása

Az alsó menüsoron válassza ki a Saját menüpontot.

Válassza ki a Tagkezelés menüpontot

Nevezze át az Otthonom menüpontot, vagy nyomja meg a Hozzon létre otthont pontot.

Adja meg az otthon nevét (tetszőleges). Amennyiben megadja az elhelyezkedésnél, hogy hol van az ingatlan, akkor a főképernyőn az adott helyhez tartozó városnév és időjárás adatok is megjelennek.

Ezután hozzon létre szobákat a Szoba hozzáadása menüpont segítségével, vagy válasszon a megjelenő listából. Amelyik szobákra nincs szüksége, törölje a jelölő pipát.

Több ingatlan esetében a ismételve meg a lépéseket a Hozzon Létre otthont menüponttól kezdve.



4. Otthon, szobák törlése

A főképernyőn lépjen be a Saját menüpontba, majd az adott otthonba. Válassza ki az Otthon törlése menüpontot, majd erősítse meg a választást.

A szoba törléséhez válassza ki az aktuális otthon, majd lépjen a Helyiség kezelés pontba. Nyomja meg a jobb felső sarokban lévő lista ábrát. A megjelenő listából a bal oldali ikonra lépve tudja törölni a felesleges helyiséget megerősítés után.

5. Motor elhelyezése adott szobába

A kiválasztott motor főképernyőjén nyomja meg a ceruza ikont a szerkesztéshez. A megjelenő képernyő felső részében látható a motor neve, és pozíciója az otthonon belül. Nyomja meg a jobb oldali ceruza (szerkesztés) ábrát, és az új képernyőn a pozíció pontban lehet bállítani az aktuális szobát a jelölő karika kipipálásával a listából.

6. Időprogram beállítása a kiválasztott motoron

Válassza ki a működtetni kívánt motort a főképernyőn. A megjelenő képernyőn válassza ki a Schedule pontot, és a hozzáadás feliratot megnyomva lehet időzítést létrehozni.

A felső részben a kívánt időpontot lehet beállítani.

Az ismétlés pontban a napokat, amikor az időzítő aktív.

A legalsó menüpontban a végrehajtani kívánt utasítás állítható be.

7. Csoportos vezérlés

A főképernyőn az alsó menüsávban válassza ki az Okosfunkciók menüpontot, majd nyomja meg a megjelenő képernyőn a Create Scene feliratot. Válassza ki a legfelső, jelenetparancs funkciót. A következő képernyőn válassza a Then (azután) pontot a + jellel vagy a Feladat hozzáadásával, majd az eszköz működtetését. A listából válassza ki az kívánt motort.

Az adott eszköz melletti nyíllal válassza ki a Switch pontot, és adja meg a kért funkció parancsát, majd mentse el a beállítást. A következő feliratú gombbal lépjen vissza funkció alapképernyőjére, a + jellel tud további eszközt adni a csoportos vezérléshez. Minden egyes motort egyesével kell beállítani. A csoportos vezérlést egyedi névvel is el tudja látni a vezérlés alapképernyőjén a felső részben lévő felirat szerkesztésével.

Amikor kész van minden beállítással, az alapképernyő alján lévő Mentés gombbal tudja lementeni a parancssorokat.

A kész csoport vezérléseket a főképernyő Okosfunkciók pontjában a Jelenetparancs gombbal lehet listázni. A kívánt csoportvezérlést megnyomva és megerősítve indul a parancssor.

8. Csoportos vezérlés időprogrammal

Hasonlóan történik, mint a csoportvezérlés beállítása, annyi különbséggel, hogy a Create Scene pont indítása után először az időzítést kell kiválasztani, és beállítani a kívánt időpontot és ismétlést, hasonlóan, mint az időprogram beállításnál. Ha ez megtörtént, minden ugyanaz, mint a csoportvezérlés beállításnál.